

A gyertyák biztonsági jelölése piktogramok segítségével

Használt piktogramok	Jelentés	Használt piktogramok	Jelentés
	Általános figyelmeztető szimbólum.		Ne mozgassa az égő gyertyát.
	Soha ne hagyja felügyelet nélkül az égő gyertyát.		Ne hagyjon gyufát vagy egyéb törmelékét az olvadt viaszban, hogy megakadályozza a tűz továbbterjedését.
	Az égő gyertyát tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.		A teamécseket csak megfelelő szellőzésű gyertyatartókban és lámpákban használjuk.
	Mindig hagyjon legalább x cm távolságot az égő gyertyák között.		Mindig használjon gyertyatartót.
	Ne hagyjon égő gyertyát olyan tárgyak közelében, amelyek könnyen meggyulladhatnak.		Használjon megfelelő edényeket, mert a gyertya égéskor olvad.
	Ne helyezzen gyertyát huzatba.		Soha ne használjon folyadékot az eloltáshoz.
	Ne helyezzen gyertyát hőforrás közelébe.		Kerülje a gőzök közvetlen belélegzését.
	Helyezze a gyertyákat függőleges helyzetbe.		A gyertya meggyújtása előtt távolítsa el minden csomagolást és díszítést.
	Meggyújtás előtt vágja el a kanócot a kívánt hosszúságra x.		A gyertya használata (eloltása) után szellőztesse ki a helyiséget.
	Mindig oltsa el a lángot. Ne fújja el.		Mindig olvasson el minden információt a csomagoláson.